

Linkware™ PC 9.x 电缆测试结果管理软件

概述

LinkWare PC 是业界最佳布线承包商、设计师和网络所有者之间的通用语言，因为它是最全面、高效和专业的方式，用于沟通布线认证结果。管理和报告布线基础设施测试数据可能很复杂且耗时，如果没有正确的解决方案。LinkWare PC 9.x 是最强大的方式，用于查看和管理布线基础设施测试数据。

LinkWare PC 9.x 软件可与以下 Fluke Networks 产品一起使用：


- DSX-5000 CableAnalyzer™
- DSX-8000 CableAnalyzer
- CertiFiber® 快速的光纤损耗测试套件
- OptiFiber® Pro OTDR
- SimpliFiber™ Pro 光损耗测试工具包
- MultiFiber™ Pro 光损耗光纤测试工具包
- DTX CableAnalyzer™
- DTX-CLT CertiFiber

您也可以从 Fluke Networks 网站免费下载 LinkWare PC 9.x 软件。



完全集成

- Manage **copper and fiber test** results with a single application that supports Fluke Networks cable testers
- Deliver professional, customized, graphical reports in a common format for Fluke Networks **copper and fiber testers**
- 符合标准，可以配置和打印文档
- 用户界面和省时功能，提高工作效率
- 自动注册基于 Versiv™ 的测试仪
- 到期黄金合约和校准的高级通知
- 与同事和技术支持团队共享文件
- Import test results from **LinkWare Live**, Fluke Networks' cloud-based service for managing certification jobs




使用单一的应用程序管理所有的测试结果

能够通过单一的应用程序管理来自多个测试仪的测试结果数据有很大的优势—这一切都可以通过 LinkWare PC 实现。LinkWare PC 可使您按工作站点、客户、校园建筑等快速整理、编辑、查看、打印、保存或存档测试结果，让项目设置更加简单。您可以将测试结果合并到现有的 LinkWare PC 数据库中，然后按照任何数量的数据字段或参数排序、搜索和组织。您可以信赖数据的完整性安全无虞。使用 LinkWare PC 上载到计算机的任何数据均可确保结果一定来自测试仪的存储装置。

最大程度地利用测试仪，取得专业的测试结果

通过 LinkWare PC，您可以方便地在一项作业中使用多台测试仪，一切流程尽在您掌握之中。您可以定制作业报表，从多台 Fluke Networks 测试仪中导入结果。再也不会会有杂乱的格式和繁复的结果了。使用 Linkware PC，您的报表将具备专业风采，体现您的工作质量。同时 LinkWare PC 让您能够从您的测试仪库存和投资中得到更多，从而在每个任务中、每天都能提高生产力，让您更专业。





快速而方便地创建专业的定制报表

LinkWare PC 可以打印专业的图形化报表，并采用彩色图表来描述所测得的测试参数。可以选择要打印的参数以及图形显示的顺序。也可以用您公司的徽标定制报表。

为 OptiFiber Pro OTDR 获得广泛的数据管理能力，

LinkWare PC 9.x 可以将所需的所有关键信息体现在一份打印报表中，让您能够提供给客户。它将双向损耗长度认证结果、OTDR 追踪分析、功率表测量以及链路两端的光纤端面图形整合于一份报告中，使您的客户能够对光纤安装有一个全面的了解。其它的光纤测试解决方案都无法如此全面而方便地报告光纤基础设施的测试结果。所有使用 LinkWare PC 上传到计算机的数据均可在办公室进行趋势研究和分析。

LinkWare Stats 已包含于 LinkWare 9.x 中

LinkWare Stats 是所有下载版本的标准功能。Stats 是新自动化统计报告生成程序，您可以查看整个布线基础设施，而不再需要局限于每页只显示一个链路的报表。它将 LinkWare PC 电缆测试数据分析并转换为图形，以紧凑、图形化的格式展示给您整个电缆结构中电缆设备的汇总性能，让您轻易就可验证边界，发现异常。

从 LinkWare Live 导入测试结果

LinkWare Live 可令您的现场技师将测试结果从 Versiv 测试仪上传到云。从那里，您可将其导入 LinkWare PC 并立即访问 - 不会再出现结果丢失或放错位置。

订购信息

Table with 2 columns: 型号 (Model) and 说明 (Description). Row 1: LinkWare PC, LinkWare PC 电缆测试管理软件 + LinkWare Stats.

Free download from www.flukenetworks.com/linkware Learn about LinkWare Live at www.flukenetworks.com/linkwarelive



关于 Fluke Networks

Fluke Networks 为全球安装和维护关键网络布线基础设施的专业人员提供认证、诊断和安装的专业工具。从安装先进的数据中心到在恶劣的环境条件下恢复服务，我们传奇般的可靠性和无与伦比的性能都能保证以高效率完成工作。公司的旗舰型产品包括创新型 LinkWare™ Live — 基于云的电缆认证解决方案，迄今已上传超过 1400 万组结果。

1-800-283-5853 (US & Canada)

1-425-446-5500 (国际)

<http://www.flukenetworks.com>

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 2019 年 10 月 1 日 10:02 AM

Literature ID: 1780088B

© Fluke Networks 2018